

## HANDLEIDING AFSTELLEN BUISMOTOR type huismerk



Leest U a.u.b deze handleiding aandachtig door. Schade ontstaan door het niet in acht nemen van de handleiding vallen niet onder de garantie. Bewaar deze handleiding goed.

De getoonde afbeeldingen zijn als voorbeeld bedoeld. De handleiding geldt ook voor ander type motoren.

### Vorbereiding afstellen buismotor

1. Verwijder de voorkap van de rolluikkast. Doe dit door de RVS schroefjes aan de voorzijde te verwijderen.



WWW.ROLLUIKEN-DISCO.NL

## Bovenafstelling

2. Om de bovenafstelling van een uw zonweringsmotor af te stellen gebruik de onderste stelstift.



**Aanwijzing:** Gebruik de meegeleverde stelstift of een imbus sleutel van 4mm



3. Draait u met de klok mee dan wordt de bovenafstelling lager.



**Aanwijzing:** *Panser of doek wordt minder ver de kast ingetrokken.*



4. Draait u tegen de klok in dan wordt de bovenafstelling hoger.



**Aanwijzing:** *Panser of doek wordt verder de kast ingetrokken.*



WWW.ROLLUKEN-DISCONT.NL

## Onderafstelling

5. Om de onderafstelling van een uw zonweringsmotor af te stellen gebruik de bovenste stelstift.



6. Draait u met de klok mee dan wordt de onderafstelling hoger.



**Aanwijzing:** *Panser of doek stopt eerder*



7. Draait u tegen de klok in dan wordt de onderafstelling lager.



**Aanwijzing:** *Panser of doek stopt later*



8. Schroef de voorkap weer vast dmv de RVS schroefjes.



WWW.ROLLUKEN-DISC

## MOGELIJKE STORINGEN en HANDIGHEIDJES

- Het afstellen van een zonwering wordt vergemakelijkt door aan de stelstiften te draaien als de wandschakelaar of afstandsbediening in de stand omhoog of omlaag staat. (afhankelijk van of u de boven of onderafstelling wilt afstellen).
- De onderafstelling kunt u ook afstellen door het panser te laten zakken, de bladveren los te maken en het de motor af te laten draaien totdat deze weer automatisch afslaat, als u de bladveren weer bevestigd dan heeft u de onderpositie gevonden. De boven positie moet dan altijd nog wel afgesteld of gecontroleerd worden.
- Bij het afstellen van de boven positie mag bij het bereiken hiervan de motor niet blijven brommen, blijft de motor brommen dan staat deze te hoog afgesteld.
- Al onze motoren zijn thermisch beveiligd dit houdt in dat bij veelvuldig gebruik de motor zal stoppen en thermisch zal uitvallen, na een kwartier wachten zal de motor het weer doen.

WWW.ROLLUIKEN-DISCOUNT.NL